



Montážní návod k obsypání samonosné nádrže

Samonosná nádrž se instaluje do země bez spodních vod a jílovité půdy.
Při betonáži používáme beton třídy C 16/20.

Pravidla při manipulaci:

- 1) manipulace pouze za teplot převyšujících 6 C°.
- 2) nádrž musí být do výkopu spuštěná pomocí lan a manipulační ok, které jsou na vrchní desce nádrže.

Samonosná nádrž se po usazení na betonovou desku obsype prosátou zeminou bez ostrých kamínku apod.

Postup při instalaci samonosné nádrže:

- Vykop se stavební jáma dle rozměrů nádrže + 20 cm po obvodu
- Hloubka výkopu dle výšky nádrže + 30 cm (kamínek + betonová deska 20 cm)
- Naveze se kamínek 10 cm a udělá se betonová deska s kari síti jako výztuha betonu
- Po vytvrzení usaďte nádrž tak, aby nikde netrčela mimo beton
- Po usazení nádrže se napojí přítok a odtok a začneme napouštět vodou
- Po napuštění 20 cm začínáme obsypávat zeminou
- V nádrži musí být vždy více vody než obsypu zeminy po obvodu
- Obsypeme do poloviny nádrže a necháme sednout 2-4 dny
- Po obsypání až po víko necháme zase 4 týdny sednout zeminu
- Pokud budeme dělat betonovou desku nad stropem nádrže je třeba nádrž vyztužit trámky. Toto je potřeba udělat ještě před obsypáním!

Víko revizního komínu je pouze krycí poklop a není pochozí.